

# niceboy®

## **ORYX** K445 ELEMENT

**User Manual** / Gaming Keyboard





CZ

## **OBSAH BALENÍ**

Klávesnice Niceboy ORYX K445 ELEMENT  
Manuál

## **INSTALACE**

Klávesnici po vybalení stačí připojit pomocí USB konektoru do počítače. V případě, že není klávesnice rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku).

## **MULTIMEDIÁLNÍ ZKRATKY**

FN + F1 =	Hudba
FN + F2 =	Hlasitost-
FN + F3 =	Hlasitost+
FN + F4 =	Ztišit
FN + F5 =	Stop
FN + F6 =	Předchozí skladba
FN + F7 =	Play
FN + F8 =	Další skladba
FN + F9 =	Email
FN + F10 =	Domů
FN + F11 =	Tento počítač
FN + F12 =	Kalkulačka
FN+WIN =	WinLock

## **OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ**

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + → =

FN + ← =

FN + ikona světla =

Zvýšení jasu

Snížení jasu

Zvýšení rychlosti blikání LED podsvícení

Snížení rychlosti blikání LED podsvícení

Přepínání režimů podsvícení

## **SPECIFIKACE**

Rozměry:

Hmotnost:

Počet kláves:

Switch:

Životnost switche:

Připojení:

Anti-ghosting:

Kabel:

Požadavky OS:

Multimediální klávesy:

444 x 155 x 38.5mm

889g ± 20g

104

mechanické GORO RX

50 milionů stlačení

USB 2.0

všechny klávesy (NKRO)

délka 1,5 m

Windows XP 7/8/10

Ano s podporou klávesy FN

## **DODATEČNÉ INFORMACE**

Toto balení obsahuje drobné části, které mohou být nebezpečné pro děti. Proto uchovávejte výrobek mimo jejich dosah. Nepoužívejte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a méně/ 45 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více). Neskladujte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 a více/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více). Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU na něj kladené.

## **INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)**



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v

souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

(firemní a podnikové použití).

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

The logo consists of the letters 'SK' in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid black square.

## **OBSAH BALENIA**

Klávesnica Niceboy ORYX K445 ELEMENT  
Manuál

## **INŠTALÁCIA**

Klávesnicu po vybalení stačí pripojiť pomocou USB konektora do počítača. V prípade, že nie je klávesnica rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládača vo svojom počítači (aktuálnosť overte u výrobcu svojho PC/notebooku).

## **MULTIMEDIÁLNE SKRATKY**

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN-L =

Prehrávač hudby

Hlasitosť-

Hlasitosť+

Stlmiť

Zastaviť prehrávanie

Predchádzajúca skladba

Play

Ďalšia skladba

E-mail

Domov

Tento počítač

Kalkulačka

WinLock

## **OVLÁDANIE PODSVIETENIA**

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + → =

FN + ← =

FN + Ikona svetla =

Zvýšenie jasú

Zníženie jasú

Zvýšenie rýchlosti blikania

LED podsvietenia

Zníženie rýchlosti blikania

LED podsvietenia

Prepínanie režimov podsvietenia

## **ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU**

Rozmery:

444 x 155 x 38,5mm

Hmotnosť:

889g ± 20g

Počet klávesov:

104

Prepínač:

mechanický GORO RX

Životnosť prepínača:

50 miliónov stlačení

Prípojenie:

USB 2.0

Anti-ghosting:

Všetky klávesov (NKRO)

Kábel:

dĺžka 1,5 m

Požiadavky OS:

Windows XP 7/8/10

Multimediálne klávesy:

Áno s podporou klávesu FN

## **DODATOČNÉ INFORMÁCIE**

Toto balenie obsahuje drobné časti, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Preto uchovávajúte výrobok mimo ich dosahu. Nepoužívajte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac). Neskladujte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac). Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami. Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.

## **INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)**



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijímú zadarmo. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s

národnými predpismi udeliť pokuty. Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

(Firemné a podnikové použitie)

S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie k likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.

# EN

## PACKAGE CONTENTS

Keyboard Niceboy ORYX K445 ELEMENT  
Manual

## CONNECTION

After unpacking the keyboard connect via the USB connector into your computer. If the keyboard is not recognized, check that your USB drivers are up-to-date (check with the manufacturer of your PC / Notebook PC).

## MULTIMEDIA SHORTCUTS

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

N + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN =

Music

Volume-

Volume +

Mute

Stop

Previous song

Play

Next song

Email

Home

Computer

Calculator

WinLock



## BACKLIGHT SETTINGS

FN + ↑ =

Increase brightness

FN + ↓ =

Decrease brightness

FN + → =

Decrease speed of flashing

FN + ← =

Increase speed of flashing

FN + light icon =

Backlight modes

## SPECIFICATIONS

Dimension:

444 x 155 x 38.5mm

Weight:

889g ± 20g

Key number:

104

Switch:

mechanical GORO RX

Switch life time:

over 50 milion

Conectivity:

USB 2.0

Anti-ghosting:

all keys (NKRO)

Cord lenght:

1,5 m

Supported OS:

Windows XP 7/8/10

Multimedia shortcuts:

Yes

## ADDITIONAL INFORMATION

This pack contains small parts that can be dangerous for children. Therefore, keep the product out of their reach. Do not use the keyboard in places with too low or high temperatures (0 ° C or less / 45 ° C or more) or humidity (20% and less / 90% or more). Do not store the keyboard in places with too low or high temperature (-20 or more / 60 ° C or more) or humidity (90% or more). Protect the product from rain, moisture and liquids. This product meets all the basic requirements of EU directives imposed on it.

## **USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)**



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal.

You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly. User information for disposing electrical and electronic devices.

### **(Business and corporate use)**

In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

# DE

## **INHALT DER PACKUNG**

Tastatur Niceboy ORYX K445 ELEMENT  
Anleitung

## **INSTALLATION**

Es genügt, die Tastatur nach dem Auspacken mithilfe des USB-Steckers an den Computer anzuschließen. Falls die Tastatur nicht erkannt wird, kontrollieren Sie, ob die USB-Steuerung in Ihrem Computer aktuell ist (die Aktualität können Sie beim Hersteller Ihres PC/Notebooks überprüfen).

## **MULTIMEDIA-TASTATURKÜRZEL**

FN + F1 =	Musik
FN + F2 =	Volumen-
FN + F3 =	Lautstärke +
FN + F4 =	Stumm
FN + F5 =	Stopp
FN + F6 =	Vorheriges Lied
FN + F7 =	Spielen
FN + F8 =	Nächstes Lied
FN + F9 =	E-Mail
FN + F10 =	Startseite
FN + F11 =	Computer
FN + F12 =	Rechner

## STEUERUNG DER BELEUCHTUNG

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + → =

FN + ← =

FN + Lichtsymbol =

Erhöhen der Helligkeit

Verringern der Helligkeit

Erhöhen der Blink-Geschwindigkeit  
der LED-Beleuchtung

Verringern der Blink-Geschwindigkeit  
der LED-Beleuchtung

Umschalten der  
Hintergrundbeleuchtungsmodi

## Spezifikation des Produkts

Maße:

444 x 155 x 38.5mm

Gewicht:

889g ± 20g

Anzahl der Tasten:

104

Switch:

mechanisch GORO RX

Switch-Lebensdauer:

50 Millionen Anschläge

Anschluss:

USB 2.0

Anti-Ghosting:

alle Schlüssel (NKRO)

Kabel:

Länge 1,5 m

Anforderungen an das OS:

Windows XP 7/8/10

Multimediatasten:

Ja, mit Unterstützung der Taste FN

## Zusätzliche Informationen

Diese Verpackung enthält kleine Teile, die für Kinder gefährlich sein können. Verwahren Sie dieses Produkt daher außerhalb ihrer Reichweite. Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger / 45 °C und mehr) oder zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger / 90 % und mehr) verwenden. Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger / 60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) lagern. Das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten schützen. Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.

## **VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)**



Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen. Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde

oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden. Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.

(Kommerzielle Nutzung – Firmen, Betriebe)

Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

## A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy ORYX billentyűzet K445 ELEMENT  
Használati útmutató

## TELEPÍTÉS

A kicsomagolást követően elég a billentyűzetet az USB csatlakozó segítségével a számítógéphez csatlakoztatni. Ha a rendszer nem ismerte fel a billentyűzetet, ellenőrizze le az USB-illesztőprogram aktualitását a számítógépén (az aktualitás leellenőrzéséhez forduljon a PC/laptop gyártójához).

## MULTIMÉDIA GOMBOK

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN =

zene

hangerő-

Hangerő +

Némítás

Stop

Előző dal

Játsz

Következő dal

E-mail

otthon

számítógép

Számológép

WinLock

## HÁTTÉRVILÁGÍTÁS VEZÉRLÉS

FN + ↑ =	Fényerő növelése
FN + ↓ =	Fényerő csökkentése
FN + → =	LED háttérvilágítás villogási sebességének növelése
FN + ← =	LED háttérvilágítás villogási sebességének csökkentése
FN + fény ikonra =	Háttérvilágítási módok váltása

## TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Méreték:	444 x 155 x 38.5mm
Tömeg:	889g ± 20g
Billentyűk száma:	104
Switch:	mechanikus GORO RX
Switch élettartama:	50 millió lenyomás
Csatlakozás:	USB 2.0
Anti-ghosting:	minden kulcs (NKRO)
Kábel:	hossza 1,5 m
OR követelmények	Windows XP 7/8/10
Multimédia gombok:	Igen, az FN gomb támogatásával

## KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Ez a csomagolás a gyermekek számára veszélyes apró részeket tartalmaz. Ezért a terméket gyermekektől távol tartsa. Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb / 90 % és magasabb) helyeken. Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken. Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól. A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

## ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSOK)



A terméken vagy a kísérődokumentumokban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Megfelelő ártalmatlanítása céljával a terméket térítésmentesen adja le a célra kijelölt gyűjtőhelyen. A termék előírás szerű megsemmisítésével értékes természeti forrásokat óvhat meg, és megelőzheti a nem megfelelő hulladékkezelés környezetre, valamint az emberi egészségre potenciálisan kifejtett negatív hatásait. További tájékoztatást az illetékes önkormányzati szervektől, vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kérhet. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a

nemzeti jogszabályokkal összhangban bírságok kivetésére kerülhet sor. Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó felhasználói tájékoztató

(Vállalati és kereskedelmi célú felhasználás)

A vállalati és kereskedelmi céllal használt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításához vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ő tájékoztatni fogja az elektromos készülék ártalmatlanításának forgalomba hozatali időpontól függő megfelelő módjáról, valamint arról, hogy ki köteles az elektromos készülék ártalmatlanítását finanszírozni. Tájékoztatás Európai Unión kívüli más országokban végzett ártalmatlanításról. A fenti szimbólum kizárólag az Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus készülékek helyes megsemmisítése tárgyában kérjen részletes tájékoztatást az illetékes szervektől vagy a termék forgalmazójától.



# HR

## **SADRŽAJ PAKIRANJA**

Tipkovnica Niceboy ORYX K445 ELEMENT  
Upute za upotrebu

## **INSTALACIJA**

Tipkovnicu je nakon vađenja iz ambalaže dovoljno priključiti pomoću USB priključka u računalo. U slučaju da tipkovnica nije prepoznata, provjerite ažurnost USB upravljačkog programa u svojem računalu (ažurnost se može provjeriti kod proizvođača vašeg računala).

## **MULTIMEDIJALNE KRATICE**

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN =

Glazba

Glasnoća-

Glasnoća +

Isključi zvuk

Zaustavi

Prethodna pjesma

Reproduciraj

Sljedeća pjesma

E-pošta

Početna stranica

Računalo

Kalkulator

WinLock

## PODEŠAVANJE POZADKOG SVJETLA

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + → =

FN + ← =

FN + svjetlosna ikona =

Povećanje jasnoće

Smanjenje jasnoće

Smanjenje brzine treptanja

LED pozadnog svjetla

Povećanje brzine treptanja

LED pozadnog svjetla

Uključite pozadinsko svjetlo

## SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Dimenzije:

Masa:

Broj tipki:

Switch:

Vijek trajanja switcha:

Priključak:

Anti-ghosting:

Kabel:

Zahtjevi za OS:

Multimedijalne tipke:

444 x 155 x 38,5mm

889g ± 20g

104

mehanički GORO RX

50 miliona klikova

USB 2.0

sve tipke (NKRO)

duljina 1,5 m

Windows XP 7/8/10

Da, s potporom tipki FN

## DODATNE INFORMACIJE

Ovo pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod stoga treba čuvati izvan njihovog dohvata. Ne upotrebljavati tipkovnicu na mjestima s prenisokom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/ 45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje / 90 % i više). Ne čuvati tipkovnicu na mjestima s prenisokom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/ 60 °C i više) ili vlagom (90 % i više). Čuvati proizvod od kiše, vlage i tekućina. Ovaj proizvod ispunjava sve temeljne uvjete direktiva EU koje se na njega odnose.

## **INFORMACIJE ZA KORISNIKA O NAČINU ZBRINJAVANJA ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA (DOMĆINSTVA)**



Simbol naveden na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji znači da je zabranjeno odlagati električne ili elektroničke proizvode zajedno s komunalnim otpadom. Pobrinite se za pravilnu likvidaciju otpada: dotrajali proizvod predajte besplatno u ovlašteni centar za skupljanje otpada. Propisnom likvidacijom dotrajalog proizvoda ćete doprinijeti očuvanju skupocjenih prirodnih izvora te prevenciji negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilne likvidacije otpada. Za više informacija obratite se nadležnom lokalnom uredu ili mjestu zbrinjavanja. Nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada kažnjava se sukladno nacionalnim propisima. Informacije za korisnika o načinu zbrinjavanja električnih i elektronskih uređaja

(Poslovna uporaba)

Vezano za pravilno zbrinjavanje dotrajale električne/elektronske opreme za poslovnu upotrebu i upotrebu u tvorničkim pogonima obratite se proizvođaču ili uvozniku ovog proizvoda. Proizvođač će Vam pružiti informacije o načinu zbrinjavanja proizvoda i obavijestit će vas o tome tko je dužan osigurati zbrinjavanje ovog električnog uređaja ovisno o datumu uvođenja proizvoda na tržište. Informacije o zbrinjavanju dotrajalog proizvoda u ostalim zemljama (izvan EU). Gore navedeni simbol važi samo u Europskoj uniji. Za više informacija o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektronskih uređaja se obratite prodavatelju ili dobavljaču.

PL

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Klawiatura Niceboy ORYX K445 ELEMENT  
Podręcznik użytkownika

## INSTALACJA

Klawiaturę wystarczy po rozpakowaniu podłączyć za pomocą wtyczki USB do komputera. W przypadku nierozpoznania klawiatury, sprawdź, czy w Twoim komputerze jest aktualny sterownik USB (aktualność można sprawdzić u producenta Twojego PC/laptopa).

## SKRÓTY MULTIMEDIALNE

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN =

Muzyka

Objętość

Głośność +

Wyciszenie

Stop

Poprzedni utwór

Odtwórz

Następna piosenka

E-mail

Strona główna

Ten komputer

Kalkulator

WinLock

## **OBSŁUGA PODŚWIETLENIA**

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + → =

FN + ← =

FN + ikona światła =

Zwiększanie jasności

Zmniejszanie jasności

Zwiększanie szybkości migania  
podświetlenia LED

Zmniejszanie szybkości migania  
podświetlenia LED

Przełączanie trybów podświetlenia

## **SPECYFIKACJA PRODUKTU**

Wymiary:

Masa:

Ilość klawiszy:

Przełącznik:

Żywotność przełącznika:

Podłączenie:

Anti-ghosting:

Kabel:

Wymagania systemowe:

Klawisze multimedialne:

444 x 155 x 38,5mm

889g ± 20g

104

mechaniczny GORO RX

50 milionów naciśnień

USB 2.0

wszystkie przyciski (NKRO)

długość 1,5 m

Windows XP 7/8/10

Tak, we współpracy z klawiszem FN

## **DODATKOWE INFORMACJE**

Opakowanie produktu zawiera drobne części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Dlatego należy przechowywać produkt poza ich zasięgiem. Nie używaj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0 °C i mniej / 45 °C i więcej) albo wilgotności (20 % i mniej / 90 % i więcej). Nie przechowuj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20 °C i mniej / 60 °C i więcej) albo wilgotności (90 % i więcej). Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywę UE.

## **INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)**



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

(Firmy i przedsiębiorstwa)

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwa kraju albo do sprzedawcy sprzętu.

The logo consists of the letters 'SL' in a white, bold, sans-serif font, centered within a solid black square.

## **VSEBINA PAKIRANJA**

Tipkovnica Niceboy ORYX K445 ELEMENT  
Priročnik

## **NAMESTITEV**

Tipkovnico po odstranitvi embalaže s pomočjo priključka USB priklopite na računalnik. V primeru, da tipkovnica ni prepoznana, preverite posodobljenost gonilnika USB v vašem računalniku (posodobljenost preverite pri proizvajalcu vašega PC/prenosnika).

## **VEČPREDSTAVNOSTNE BLIŽNJICE**

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN =

Glasba

Glasnost-

Glasnost +

Izklopi zvok

Stop

Prejšnja skladba

Predvajaj

Naslednja skladba

E-pošta

Domov

računalnik

Kalkulator

WinLock

## UPRAVLJANJE OSVETLITVE

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + → =

FN + ← =

FN + svetlobna ikona =

Povečanje svetlosti

Zmanjšanje svetlosti

Povečanje hitrosti utripanja  
osvetlitve LED

Zmanjšanje hitrosti utripanja  
osvetlitve LED

Preklapljanje načinov osvetlitve ozadja

## SPECIFIKACIJE IZDELKA

Dimenzije:

444 x 155 x 38.5mm

Masa:

889g ± 20g

Število tipk:

104

Switch:

mehanska GORO RX

Življenjska doba stikala:

50 milijonov pritiskov

Povezava:

USB 2.0

Anti-ghosting:

vse tipke (NRKO)

Kabel:

dolžina 1,5 m

Zahteve OS:

Windows XP 7/8/10

Večpredstavnostne tipke:

Da, s podporo tipke FN

## DODATNE INFORMACIJE

Embalaža vsebuje male delce, ki so lahko nevarni za otroke. Zato izdelek shranjujte izven njihovega dosega. Tipkovnice ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45 °C in več) oziroma vlago (20 % in manj/ 90 % in več). Tipkovnice ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90 % in več). Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami. Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.



## **INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (GOSPODINJSTVA)**



Simbol, naveden na izdelku ali v spremni dokumentaciji, pomeni, da se rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjstvi odpadki. Za pravilno odstranjevanje izdelka ga oddajte na določenih zbirnih mestih, kjer bo brezplačno sprejet. Pravilno odstranjevanje izdelka pomaga ohraniti dragocene naravne vire in pomaga pri preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje, kar bi lahko bile posledice nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Za podrobne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Pri nepravilnem odstranjevanju te vrste odpadkov se v skladu z nacionalnimi

predpisi naložijo globe. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme.

(Podjetniška in poslovna uporaba)

Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme za podjetniško in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Ta vam posreduje informacije o načinih odstranjevanja izdelka in vam v odvisnosti od datuma, ko je bila električna oprema dana na trg, sporoči, kdo je dolžen financirati odstranjevanje električne naprave. Informacije za odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije. Zgoraj navedeni simbol velja samo v državah Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme zahtevajte podrobne informacije pri vaših uradih ali pri prodajalcu naprave.

# RO

## CONȚINUTUL AMBALAJULUI

Tastatură Niceboy ORYX K445 ELEMENT  
Manual

## CONECTARE

După scoaterea tastaturii din ambalaj conectați-vă prin conectorul USB la computer. Dacă tastatura nu este recunoscută, verificați dacă driverele USB sunt actualizate (consultați producătorul PC-ului / notebook-ului dvs.).

## COMENZI RAPIDE MULTIMEDIA

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

N + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN =

Muzică

Volum-

Volum +

Anulare sunet

Stop

Piesa anterioară

Redare

Piesa următoare

Email

Acasă

Computer

Calculator

WinLock

## SETĂRI ILUMINARE DE FUNDAL

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + → =

FN + ← =

FN + Pictogramă lumină =

Creșteți luminozitatea

Reduceți luminozitatea

Creșteți viteza intermitenței luminii

Reduceți viteza intermitenței luminii  
moduri de iluminare de fundal

## SPECIFICAȚII

Dimensiune:

Greutate:

Număr de taste:

Comutator:

Durata de viață a comutatorului:

Conectivitate:

Anti-ghosting:

Lungimea cablului:

Sistem de operare acceptat:

Comenzi rapide multimedia:

444 x 155 x 38,5mm

889g ± 20g

104

mecanic GORO RX

peste 50 de milioane

USB 2.0

toate tastele (NKRO)

1,5 m

Windows XP 7/8/10

Da

## INFORMAȚII SUPPLEMENTARE:

Acest pachet conține piese mici care pot reprezenta un pericol pentru copii. Acesta este motivul pentru care produsul trebuie păstrat ferit de accesul copiilor. Evitați utilizarea căștilor în locuri expuse la temperaturi prea scăzute sau ridicate (0 °C și mai mult / 45°C și mai mult) sau umiditate (20 % și mai puțin / 90 % și mai mult). Evitați utilizarea căștilor în locuri expuse la temperaturi prea scăzute sau ridicate (-20 °C și mai mult / 60°C și mai mult) sau umiditate (90 % și mai mult). Păstrați produsul ferit de ploaie, umezeală sau lichide. Acest produs îndeplinește toate cerințele principale impuse de Directiva UE.

## **INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND LICHIDAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (GOSPODĂRII)**



Simbolul prezentat pe produs sau din documentația însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu celelalte deșeuri menajere. Pentru lichidarea corectă predați-l la centrele de colectare, unde vor fi primite gratuit. Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar fi fost rezultatul unei lichidări necorespunzătoare. Contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare pentru detalii suplimentare. Lichidarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeu poate fi amendată în

acord cu reglementările naționale. Informații pentru utilizatori privind lichidarea echipamentelor electrice și electronice.

(Utilizarea în firme și comercială)

Pentru lichidarea corespunzătoare a produselor electrice și electronice pentru utilizatorii din firme și comerciali adresați-vă la producător sau importatorul acestui produs. El vă va oferi informații despre cum să lichidați produsul și, în funcție de data introducerii echipamentelor electrice pe piață, cine va fi obligat să finanțeze lichidarea acestor echipamente electrice. Informații privind lichidarea în alte țări din afara Uniunii Europene. Simbolul de mai sus este valabil numai în țările Uniunii Europene. Pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice, adresați-vă autorităților sau distribuitorului de echipamente pentru informații detaliate.

# RU

## **СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ**

Клавиатура Niceboy ORYX K445 ELEMENT  
Руководство

## **УСТАНОВКА**

Клавиатуру достаточно после распаковки подключить к компьютеру посредством разъема USB. Если клавиатура не будет распознана, проверьте актуальность драйвера USB в Вашем компьютере (актуальность проверьте у производителя вашего ПК / ноутбука).

## **МУЛЬТИМЕДИАЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ**

FN + F1 =	Музыка
FN + F2 =	Громкость-
FN + F3 =	Громкость+
FN + F4 =	Приглушить
FN + F5 =	Стоп
FN + F6 =	Предыдущая композиция
FN + F7 =	Воспроизведение
FN + F8 =	Следующая композиция
FN + F9 =	Электронная почта
FN + F10 =	Начальная страница
FN + F11 =	Этот компьютер
FN + F12 =	Калькулятор
FN+WIN =	WinLock

## УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + → =

FN + ← =

FN + Pictogramă lumină =

Увеличение яркости

Уменьшение яркости

Увеличение скорости мигания  
светодиодной подсветки

Уменьшение скорости мигания  
светодиодной подсветки  
moduri de iluminare de fundal

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Размеры:

444 x 155 x 38,5 мм

Вес:

889 г ± 20 г

Количество клавиш:

104

Выключатель:

механический GORO RX

Срок службы выключателя:

50 миллионов нажатий

Подключение:

USB 2.0

Функция Anti-ghosting:

все клавиши (одновременное нажатие  
нескольких клавиш)

Кабель:

длина 1,5 м

Требования к операционной системе:

Windows XP 7/8/10

Мультимедиа клавиши:

Да, с поддержкой клавиши FN

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящая упаковка содержит мелкие части, которые могут представлять опасность для детей. Поэтому храните изделие в недоступном для них месте. Не пользуйтесь клавиатурой в местах со слишком низкой или высокой температурой (0 °C и ниже / 45 °C и выше) или влажностью (20 % и менее / 90 % и более). Не храните клавиатуру в местах со слишком низкой или высокой температурой (-20 °C и ниже / 60°C и выше) или влажностью (90 % и более). Оберегайте изделие от дождя, влажности и попадания жидкостей. Это изделие удовлетворяет всем предъявляемым к нему основным требованиям директив ЕС.

## **ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)**



Такой знак на изделии или в сопровождающей документации означает, что по окончании срока службы электрические и электронные изделия не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Их необходимо сдать в специальные пункты по утилизации, куда они принимаются бесплатно. Обеспечив правильную утилизацию такого изделия, Вы поможете сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильным обращением с отходами. Свяжитесь с местными властями или

ближайшим пунктом сбора отходов для получения дополнительной информации. Неправильная утилизация этого типа отходов может повлечь за собой штрафные санкции в соответствии с национальными правовыми нормами.

## **ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)**

С целью правильной утилизации электрического и электронного оборудования в рамках корпоративного и промышленного использования обратитесь к производителю или импортеру оборудования, который предоставит Вам информацию о том, как утилизировать данное изделие, и, в зависимости от даты его размещения на рынке, сообщит, кто обязан финансировать утилизацию этого электрического оборудования. Информация об утилизации в других странах за пределами Европейского союза. Указанный выше знак действует только в странах Европейского союза. Для правильной утилизации электрического и электронного оборудования запросите подробную информацию у Ваших властей или у продавца оборудования.

**niceboy®**

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,  
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876  
Made in China.

**RoHS** **CE**   