



## NICEBOY® SOUNDtube

- Ⓢ CZ Návod k obsluze
- Ⓢ SK Návod na obsluhu
- Ⓢ EN Operating Instructions
- Ⓢ DE Bedienungsanleitung
- Ⓢ HU Használati utasítás
- Ⓢ HR Upute za uporabu
- Ⓢ PL Instrukcja obsługi
- Ⓢ SL Navodila za uporabo


## OBSAH BALENÍ



1) Bezdrátový reproduktor  
(Bluetooth)




2) USB kabel



3) Návod k obsluze

## POPIS VÝROBKU



Krátkým stisknutím tlačítek „Předchozí/V-“ či „Další/V+“ lze přecházet od jedné skladby k druhé, dlouhým se upravuje hlasitost.


## REŽIM PŘIPOJENÍ:

### 1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí

Stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí na 2 sekundy zařízení zapne bezdrátový (Bluetooth) režim.

### 2. Propojení s mobilním zařízením

Zapněte mobilní zařízení a aktivujte bezdrátový režim reproduktoru SOUNDtube, který pak připojte k mobilnímu zařízení přes Bluetooth.



## NÁVOD K OBSLUZE


### 1. Bezdrátový přehrávač

Svůj chytrý telefon propojte s reproduktorem. Poté můžete reproduktor ovládat z tohoto mobilního telefonu.

- Krátké stisknutí – předchozí, dlouhé stisknutí – hlasitost dolů
- Krátké stisknutí – další, dlouhé stisknutí – hlasitost nahoru


### 2. Vstupní audio port

Hudbu lze přehrávat propojením reproduktoru s digitálním zařízením pomocí audio kabelu. Mezitím může reproduktor přejít do bezdrátového režimu, je-li připojen k bezdrátovému zdroji hudby.



### 3. Podpora přehrávání hudby přes USB

- Čtení z microSD karty.
- Nastává automatický přechod do režimu přehrávání hudby z microSD karty po jejím zasunutí do zařízení.
- Zařízení podporuje microSD karty (max. 16 GB)








#### 4. Telefon

Reproduktor SOUNDtube vydá akustickou výzvu. Přehrávání hudby se pozastaví v případě příchozího hovoru při připojení telefonu k reproduktoru. Hovor můžete přijmout stisknutím tlačítka pro pozastavení/hovor.



#### 5. FM rádio

- Po stisknutí tlačítka  se ozve zvuk zapnutí.
- Zasuňte USB kabel (funguje jako anténa) do nabíjecího portu.
- Zmáčknete krátce tlačítko  pro přepnutí do režimu rádia (dioda bliká).
- Zmáčknete tlačítko  na 3 sekundy pro spuštění automatického vyhledávání stanic (dioda přerušovaně svítí).
- Když začne dioda pravidelně blikat, je možné začít vybírat mezi stanicemi stiskem  / .



### PARAMETRY

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Model:                         | SOUNDtube          |
| Reproduktor:                   | 45 mm (průměr)     |
| Výkon reproduktoru:            | 2 x 5W při THD=10% |
| Citlivost:                     | ≥ 90 dB            |
| Frekvenční charakteristika:    | 90 Hz až 20 kHz    |
| Vstup stejnosměrného napájení: | 5 V = 500 mA       |

### CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKU

- Přenosný Bluetooth reproduktor, funkce U disku, funkce FM (rádia)
- Baterie: Li-Ion, 2200 mAh, nabíjecí port: mikro USB
- MicroSD karta, U disk, AUX
- Vestavěný mikrofon (telefonní hovory handsfree) + hlasová výzva
- Skvělá kvalita zvuku

# SK


## OBSAH BALENIA:



1) Bezdrôtový reproduktor  
(Bluetooth)




2) USB kábel



3) Návod na obsluhu

## POPIS VÝROBKU



Krátkym stlačením tlačidiel „Predchádzajúca/V-“ či „Ďalšia/V+“ je možné prechádzať od jednej skladby k druhej, dlhým sa upravuje hlasitosť.


## REŽIM PRIPOJENIA

### 1. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie

Stlačením tlačidla na zapnutie/vypnutie na 2 sekundy zariadenie zapne bezdrôtový (Bluetooth) režim.

### 2. Prepojenie s mobilným zariadením

Zapnite mobilné zariadenie a aktivujte bezdrôtový režim reproduktora SOUNDtube, ktorý potom pripojte k mobilnému zariadeniu cez Bluetooth.



## NÁVOD NA OBSLUHU

### 1. Bezdrôtový prehrávač

Svoj smartfón prepojte s reproduktorom. Potom môžete reproduktor ovládať z tohto mobilného telefónu.

- Krátke stlačenie – predchádzajúca, dlhé stlačenie – hlasitosť dole
- Krátke stlačenie – ďalšia, dlhé stlačenie – hlasitosť hore


### 2. Vstupný audio port

Hudbu je možné prehrávať prepojením reproduktora s digitálnym zariadením pomocou audio kábla.

Medzitým môže reproduktor prejsť do bezdrôtového režimu, ak je pripojený k bezdrôtovému zdroju hudby.

### 3. Podpora prehrávania hudby cez USB

- Čítanie z microSD karty
- Nastáva automatický prechod do režimu prehrávania hudby z microSD karty po jej zasunutí do zariadenia.
- Zariadenie podporuje microSD karty (max. 16 GB).








#### 4. Telefón

Reproduktor SOUNDtube vydá akustickú výzvu. Prehrávanie hudby sa pozastaví v prípade prichádzajúceho hovoru pri pripojení telefónu k reproduktoru. Hovor môžete prijať stlačením tlačidla na pozastavenie/hovor.



#### 5. FM rádio

- Po stlačení tlačidla  sa ozve zvuk zapnutia.
- Zasuňte USB kábel (funguje ako anténa) do nabíjacieho portu.
- Stlačte krátko tlačidlo  na prepnutie do režimu rádia (dióda bliká).
- Stlačte tlačidlo  na 3 sekundy na spustenie automatického vyhľadávania staníc (dióda prerušovane svieti).
- Keď začne dióda pravidelne blikáť, je možné začať vyberať medzi stanicami stlačením  / .



### PARAMETRE

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Model:                         | SOUNDtube              |
| Reproduktor:                   | 45 mm (priemer)        |
| Výkon reproduktora:            | 2 × 5 W pri THD = 10 % |
| Citlivosť:                     | ≥ 90 dB                |
| Frekvenčná charakteristika:    | 90 Hz až 20 kHz        |
| Vstup jednosmerného napájania: | 5 V = 500 mA           |

### CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKU

- Prenosný Bluetooth reproduktor, funkcia U disku, funkcia FM (rádia)
- Batéria: Li-Ion, 2 200 mAh, nabíjací port: mikro USB
- microSD karta, U disk, AUX
- Vstavaný mikrofón (telefónne hovory handsfree) + hlasová výzva
- Skvelá kvalita zvuku

# EN


## PACKING LIST



1) Hi-Fi Speaker





2) USB Cable



3) Manual

## PRODUCT DESCRIPTION



Short press "Previous/V-" and "Next/V+" buttons to switch songs, while long press them to adjust the volume




## CONNECTION MODE

### 1. On/Off

Press power key for 2 seconds , then the wireless mode is on

### 2. Connect with mobile device

Turn on the mobile device and SOUNDtube speaker's wireless mode, then connect SOUNDtube via bluetooth on the mobile device



## OPERATION INSTRUCTION

### 1. Wireless Player


Connect your smartphone with the speaker, then you can control the speaker by your smartphone

- Press shortly-Previous, Long Press - volume Down.
- Press shortly-Next, Long Press - volume Up.

### 2. 3.5mm Audio Input Port

Play music through connecting the speaker with digital device by audio cable.

Meanwhile, if the wireless music is also the input, the speaker can switch into the wireless mode




### 3. Support USB Music Playing

- TF Card Reading

It automatically switches into playing TF card music after the TF card is input.

- Support TF card (Max 16GB)







#### 4. Speakerphone

Speaker has a sound prompt. The music will pause if there is a phone call coming while your phone is connecting to the speaker. Then, you can press Pause/Call button to answer the call



#### 5. FM Radio

1. After pushing the button  the sound of switch on will sound.
2. Insert the USB cable (it works as an aerial) into the charging port.
3. Push shortly the button  for switching to the radio mode (the diode is flashing).
4. Push the button  and hold it for 3 seconds in order to start up the automatic search for radio stations (the diode lights discontinuously).
5. When the diode starts flashing regularly, the selection among the stations can be started by pushing .



### PRODUCT PARAMETERS

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Model:              | SOUNDtube          |
| Loudspeaker:        | 45 mm              |
| Loudspeaker Output: | 2 × 5 W THD = 10 % |
| Signal-to-Noise:    | ≥ 90 dB            |
| Frequency Response: | 90Hz-20KHz         |
| Power Input:        | DC5V = 500mA       |

### PRODUCT FEATURES

1. Portable bluetooth speaker+u disk function+FM function
2. Battery: Rechargeable Li-ion battery, 2200 mAh; Charging port: Micro USB
3. TF Card +U disk+AUX+ with booster voltage function
4. Built-in MIC(Phone talk hands free) +voice prompt
5. Chip:BK 3.0+with booster voltage function
6. Great sound quality indoors and outdoors camp

## VERPACKUNGSINHALT



1) Drahtloser Lautsprecher  
(Bluetooth)




2) USB-Kabel



3) Bedienungsanleitung

## BESCHREIBUNG DES PRODUKTS



Durch kurzes Drücken von „Vorhergehendes/V-“ oder „Weiteres/V+“ kann man von einem Lied zum anderen wechseln, durch langes die Lautstärke regeln.


## MODUS DES ANSCHLUSSES

### 1. Taste für das Einschalten/Ausschalten

Durch Drücken der Taste für Einschalten/Ausschalten für 2 Sekunden schaltet die Anlage in den drahtlosen (Bluetooth) Modus.

### 2. Verbindung mit einer mobilen Anlage

Die mobile Anlage einschalten und den drahtlosen Modus des Lautsprechers SOUNDtube starten, der dann zur mobilen Anlage über Bluetooth verbunden wird.



## BEDIENUNGSANLEITUNG


### 1. Drahtloser Abspielgerät

Das intelligente Handy mit dem Lautsprecher verbinden. Anschließend kann man den Lautsprecher vom Handy aus bedienen.

- Kurzes Drücken – vorhergehendes, langes Drücken – Lautstärke nach unten
- Kurzes Drücken – weiteres, langes Drücken – Lautstärke nach oben


### 2. Eingangs-Audioport

Die Musik kann man durch Anschluss des Lautsprechers an die digitale Anlage mit dem Audiokabel abspielen. Inzwischen kann der Lautsprecher in den drahtlosen Modus übergehen, wenn er mit der drahtlosen Musikquelle verbunden ist.



### 3. Unterstützung des Abspielens von Musik über USB

- Lesen von der microSD-Karte
- Stellt den automatischen Wechsel in den Modus Musikabspielen von der microSD-Karte nach ihrem Einschieben in die Anlage ein.
- Die Anlage unterstützt microSD-Karten (max. 16 GB)







#### 4. Telefon

Der Lautsprecher SOUNDtube gibt einen akustischen Aufruf ab. Das Abspielen der Musik wird im Fall eines eingehenden Gesprächs bei der Verbindung des Telefons mit dem Lautsprecher abgeschaltet. Das Gespräch kann man durch Drücken der Taste für Anhalten/Gespräch annehmen.



#### 5. FM Radio

1. Nach dem Drücken der Taste  ertönt der Ton des Anschaltens.
2. Das USB Kabel (funktioniert als Antenne) in den Ladeport einstecken.
3. Kurz die Taste  für das Umschalten in den Radiomodus drücken (Diode blinkt).
4. Die Taste  3 Sekunden für das Starten des automatischen Suchlaufs der Sender drücken (Diode leuchtet unterbrochen).
5. Wenn die Diode regelmäßig blinkt, kann man durch Drücken von  zwischen den Sendern auswählen.



### PARAMETER

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Modell:                     | SOUNDtube             |
| Lautsprecher:               | 45 mm (Durchmesser)   |
| Leistung des Lautsprechers: | 2 x 5W bei THD = 10 % |
| Empfindlichkeit:            | ≥ 90 dB               |
| Frequenzcharakteristik:     | 90 Hz bis 20 kHz      |
| Eingang der Gleichspannung: | 5 V = 500 mA          |

### CHARAKTERISTISCHE EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

1. Mobiler Bluetooth Lautsprecher, Funktion Disk, Funktion FM (Radio)
2. Akku: Li-Ion, 2200 mAh, Ladeport: Mikro-USB
3. microSD-Karte, U Speicher, AUX
4. Eingebautes Mikrofon (Telefongespräche Handsfree) + Stimmaufforderung
5. Hervorragende Klangqualität


## CSOMAG TARTALMA



1) Vezeték nélküli hangszóró  
(Bluetooth)




2) USB kábel



3) Használati útmutató

## TERMÉK LEÍRÁSA



Az „Előző/V-”, vagy „Következő/V+” gombok rövid lenyomásával az egyes felvételek között léphetünk, hosszan lenyomva a hangerő szabályozható.


## KAPCSOLÓDÓ MÓD

### 1. Bekapcsol/kikapcsol gomb

A bekapcsol/kikapcsol gomb lenyomásával 2 mp-re a berendezés vezeték nélküli (Bluetooth) módba kapcsol.

### 2. Csatlakozás mobil berendezéshez





Kapcsolja be a mobil berendezést és aktiválja a SOUNDtube hangfal vezeték nélküli módját, amely majd csatlakozik a mobil berendezéshez Bluetooth-n keresztül.



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### 1. Vezeték nélküli lejátszás

Okos telefonját csatolja a hangszóróhoz. Ezután a hangszóró kezelhető lesz ebből a mobil telefonból.

- Röviden lenyomva  – előző, hosszan lenyomva  – hangerő le
- Röviden lenyomva  –következő, hosszan lenyomva  – hangerő fel

### 2. Bemeneti port

Zene hallgatáshoz a hangfal digitális berendezéshez kapcsolható audio kábel segítségével.


Közben a hangfal vezeték nélküli módba mehet át, amennyiben vezeték nélküli zeneforráshoz van kapcsolva.

### 3. Zene hallgatás USB-n keresztül

- MicroSD kártya olvasása

MicroSD kártyáról történő olvasási mód automatikusan bekapcsol annak berendezésbe helyezésével.

- A berendezés támogatja a microSD kártyákat (max. 16 GB).







#### 4. Telefon

A SOUNDtube akusztikus hívójelet bocsájt ki. Érkező hívás esetén a zeneszám visszajátszása megszakad, ha a telefon a handszóróhoz van csatolva. A hívás fogadható a leállít/beszélgetés gomb lenyomásával.



#### 5. FM rádió

1. A  gomb lenyomását követően megszólal a bekapcsolás hang.
2. Illeszse az (antennaként használt) USB kábelt a töltő bemenetbe.
3. Rádió üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg röviden a  gombot (villogó dióda).
4. Az automatikus állomáskeresés elindításához nyomja meg 3 másodpercig a  gombot (a dióda villog).
5. Ha a dióda rendszeresen villogni kezd, az egyes állomások között a  lenyomásával léptethet.



### PARAMÉTEREK

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Modell:                         | SOUNDtube               |
| Hangszóró:                      | 45 mm (átmérő)          |
| Hangszóró teljesítménye:        | 2 x 5W ,THD=10% mellett |
| Érzékenység:                    | ≥ 90 dB                 |
| Frekvenciagörbe:                | 90 Hz és 20 kHz között  |
| Egyenáramú bemeneti feszültség: | 5 V = 500 mA            |

### A TERMÉK JELLEMZŐ TULAJDONSÁGAI

1. Hordozható Bluetooth hangszóró, lemez funkció, FM (rádió)
2. Akku: Li-Ion, 2200 mAh, feltöltő port: mikro USB
3. microSD kártya, U disk, AUX
4. Beépített mikrofon (handsfree telefonbeszélgetés) + hang figyelmeztetés
5. Kitűnő hangminőség



# HR

## SADRŽAJ PAKIRANJA



1) Bežični zvučnik (Bluetooth)




2) USB kabel



3) Upute za uporabu

## OPIS PROIZVODA



Kratkim pritiskom tipki „Prethodno/V-“ ili „Sljedeće/V+“ može se prelaziti s jednog zvučnog zapisa na drugi, dugim pritiskom se uređuje glasnoća.


## REŽIM VEZE

### 1. Tipka za uključenje/isključenje

Pritisnite tipku za uključenje/isključenje na 2 sekunde za uključenje bežičnog (Bluetooth) režima.

### 2. Povezivanje s mobilnim uređajem

Uključite mobilni uređaj i aktivirajte bežični režim zvučnika SOUNDtube, te ga povežite s mobilnim uređajem putem Bluetootha.



## UPUTE ZA UPORABU

### 1. Bežični uređaj za reprodukciju


Svoj pametni telefon povežite sa zvučnikom. Nakon toga možete upravljati zvučnikom putem svog mobitela.

- Kratak pritisak – prethodno, dug pritisak – smanjenje glasnoće
- Kratak pritisak – sljedeće, dug pritisak – povećanje glasnoće

### 2. Ulazni audio priključak

Glazba se može reproducirati i povezivanjem zvučnika s digitalnim uređajem pomoću audio kabela.

U međuvremenu, zvučnik može prijeći u bežični režim, ako je priključen na bežični izvor glazbe.




### 3. Potpora reprodukcije glazbe putem USB-a

- Čitanje s microSD kartice

Nakon umetanja microSD kartice u uređaj dolazi do automatskog prelaska u režim reprodukcije glazbe s iste kartice.

- Uređaj podržava microSD kartice (maks. 16 GB)








#### 4. Telefon

Zvučnik SOUNDtube daje zvučnu dojavu. Reprodukcija glazbe će se zaustaviti u slučaju dolaznog poziva, ako je telefon povezan sa zvučnikom. Poziv možete prihvatiti pritiskom tipke za stanku poziv.



#### 5. FM radio

1. Nakon pritiska gumba  začuti će se zvuk uključenja.
2. Priključite USB kabel (ima i funkciju antene) u priključak za punjenje.
3. Kratko pritisnite gumb  za prebacivanje u režim radio (dioda trepće).
4. Pritisnite gumb  na 3 sekunde radi pokretanja automatskog pretraživanja radio postaja (dioda prekidano svijetli).
5. Kada dioda počne pravilno treptati, možete birati među postajama pritiskom  / .



### PARAMETRI

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Model:                       | SOUNDtube         |
| Zvučnik:                     | 45 mm (promjer)   |
| Snaga zvučnika:              | 2 x 5W uz THD=10% |
| Osjetljivost:                | ≥ 90 dB           |
| Frekventna karakteristika:   | 90 Hz do 20 kHz   |
| Ulaz istosmjernog napajanja: | 5 V = 500 mA      |

### KARAKTERISTIČNA SVOJSTVA PROIZVODA

1. Prijenosni Bluetooth zvučnik, značajka diska, značajka FM (radio)
2. Baterija: Li-Ion, 2200 mAh, priključak za punjenje: mikro USB
3. microSD kartica, U disk, AUX
4. Ugrađeni mikروفon (telefonski pozivi handsfree) + glasovna dojava
5. Odlična kvaliteta zvuka

# PL

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA




1) Bezprzewodowy (bluetooth) głośnik Niceboy SOUNDgo

2) Kabel USB

3) Instrukcja obsługi

## OPIS PRODUKTU



Poprzez krótkie naciśnięcie przycisków „Wcześniejszy/V-” bądź „Kolejny/V+” można przechodzić od jednego pliku do drugiego, poprzez dłuższe naciśnięcie reguluje się głośność.


## TRYB POŁĄCZENIA

### 1. Przycisk włączania / wyłączenia.

Poprzez naciśnięcie przycisku włączania/wyłączenia przez 2 sekundy urządzenie włączy bezprzewodowy tryb (Bluetooth).

### 2. Podłączanie do urządzenia mobilnego.

Należy włączyć urządzenie mobilne i aktywować tryb głośnika bezprzewodowego SOUNDtube, który następnie należy połączyć się z urządzeniem mobilnym za pośrednictwem Bluetooth.



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 1. Odtwarzacz bezprzewodowy

Swój inteligentny telefon należy połączyć z głośnikiem. Następnie można sterować głośnikiem z tego telefonu komórkowego.

- Krótkie naciśnięcie – poprzedni, długie naciśnięcie – ciszej
- Krótkie naciśnięcie – kolejny, długie naciśnięcie – głośniej

### 2. Port wejściowy audio

Muzyka może być odtwarzana przez podłączenie głośnika z urządzeniem cyfrowym za pomocą kabla audio.



Tymczasem głośnik może przejść do trybu bezprzewodowego, jeżeli jest podłączony do bezprzewodowego źródła muzyki.

### 3. Możliwość odtwarzania muzyki poprzez USB

- Odczyt z karty microSD

Odbywa się automatyczne przejście na tryb odtwarzania muzyki z karty microSD po jej włożeniu do urządzenia.

- W urządzeniu można stosować karty microSD (max. 16 GB)







#### 4. Telefon

Głośnik SOUNDtube wydaje komunikat akustyczny. Odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane w przypadku połączenia przychodzącego, jeśli telefon będzie podłączony do głośnika. Połączenie można odebrać poprzez naciśnięcie przycisku pauza/połączenie.



#### 5. FM radio

1. Naciśnięcie przycisku  wywoła sygnał dźwiękowy włączenia.
2. Podłącz kabel USB (działa jako antena) do portu ładowania.
3. Krótkie naciśnięcie przycisku  przełącza w tryb radia (diody LED miga).
4. Naciśnij przycisk  przez 3 sekundy, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji (diody świecą przerywanym światłem).
5. Gdy diody zaczną regularnie migać, można rozpocząć wybieranie między stacjami, naciskając .



### PARAMETRY

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Model:                           | SOUNDtube           |
| Głośnik:                         | 45 mm (średnica)    |
| Moc głośnika:                    | 2 x 5W przy THD=10% |
| Czułość:                         | ≥ 90 dB             |
| Specyfikacja częstotliwości:     | od 90 Hz do 20 kHz  |
| Wejście zasilania prądem stałym: | 5 V = 500 mA        |

### CECHY PRODUKTU

1. Przenośny głośnik Bluetooth, funkcja dysku, funkcja FM (radia).
2. Baterie: Li-Ion, 2200 mAh, port ładowania: mikro USB.
3. microSD karta, U dysk, AUX.
4. Wbudowany mikrofon (rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym) + komunikat głosowy.
5. Doskonała jakość dźwięku

# SL

## PAKET VSEBUJE



1) Brezžični zvočnik  
(Bluetooth)




2) USB kabel



3) Navodila za uporabo

## OPIS IZDELKA



S kratkim pritiskom gumbov »Prejšnja/V-« ali »Naslednja/V+« lahko prehajate z ene skladbe na drugo, z dolgim pritiskom pa se nastavlja glasnost.


## REŽIM PRIKLJUČITVE

### 1. Gumb za vklop/izklop

S pritiskom gumba za vklop/izklop za 2 sekundi naprava vklopi brezžični (Bluetooth) režim.

### 2. Povezovanje z mobilnim telefonom

Vključite mobilno napravo in aktivirajte brezžični režim zvočnika SOUNDtube, ki ga nato priključite na mobilno napravo preko Bluetooth.



## NAVODILA ZA UPORABO

### 1. Brezžični predvajalnik

Svoj pametni telefon povežite z zvočnikom. Nato zvočnik lahko nadzorujete s pomočjo tega mobilnega telefona.


- Kratak pritisk (⊖) – prejšnja, dolg pritisk (⊖) – tiše
- Kratak pritisk (⊕) – naslednja, dolg pritisk (⊕) –glasneje

### 2. Vstopni avdio vhod

Glasbo lahko predvajate s povezavo zvočnikov in digitalne naprave tudi s pomočjo avdio kabla. Medtem lahko zvočnik preide v brezžični režim, če je priključen k brezžičnemu viru glasbe.

### 3. Podpora predvajanja glasbe preko USB

- Branje iz microSD kartice
- Pride od samodejnega preklopa v režim predvajanja glasbe iz microSD kartice v trenutku, ko jo vstavite v napravo.
- Naprava podpira microSD kartice (maks. 16 GB)









#### 4. Telefon

Zvočnik SOUNDtube akustično opozori. Predvajanje skladbe se zaustavi v primeru dohodnega klica, če je telefon priključen na zvočnik. Klic lahko sprejmete z gumbom za ustavitve/klic/pauza/połączenie.



#### 5. FM radio

- Po pritisku na tipko  se oglasi zvok pri vklopu.
- Kabel USB (deluje kot antena) vstavite v polnilni vhod.
- Pritisnite na kratko na tipko  za preklop v način radia (dioda utripa).
- Pritisnite za 3 sekunde na tipko  za zagon avtomatskega iskanja postaj (dioda utripa).
- Ko dioda začne utripati enakomerno, je med postajami možno izbirati s pritiskom na .



### PARAMETRI

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Model:                      | SOUNDtube          |
| Zvočnik:                    | 45 mm (premer)     |
| Moč zvočnika:               | 2 x 5W pri THD=10% |
| Občutljivost:               | ≥90 dB             |
| Frekvenčni razpon:          | 90 Hz do 20 kHz    |
| Vhod enosmernega napajanja: | 5 V = 500 mA       |

### TIPIČNE LASTNOSTI IZDELKA

- Prenosni Bluetooth zvočnik, funkcija diska, funkcija FM (radija)
- Baterija: Li-Ion, 2200 mAh, polnilni vhod: mikro USB
- microSD kartica, U disk, AUX
- Vgrajeni mikrofoni (prostoročni telefonski pogovori) + glasovno opozorilo
- Kakovosten zvok

**nice**boy